鉄 筋 表 ２ 桁

「加工図.exe」を使って作図した図面の鉄筋質量表及び重量表を作図する。
このコマンドを行う前に**「加工図.exe」で鉄筋の加工図を作成**しておいて下さい。

操作手順

１）『鉄筋表.exe』を開きます。



左図のような対話ボックスが表示されますので、
単位を選択し、「実行」ボタンをクリックします。

＊ＳＩ単位系・・・鉄筋質量表
＊従来単位系・・・鉄筋重量表　　を作成します。

２）領域の１点目（点ａ）を指示して下さい。

領域を構成する図形を矩形領域で囲って選択します。
点ａでマウスの左ボタンをクリックするか、キーボード
から座標を入力して下さい。



３）領域の対角点領域の対角点（点ｂ）を指示して下さい。

点ｂでマウスの左ボタンをクリックするか、キーボード
で座標を入力して下さい。

下のようなダイアログボックスが画面に表示されます。

指定した領域の図形でよければ、完了 ボタンを押すか、マウスの左ボタンをクリックします。領域を追加・除外する場合は、マウスの右ボタンを押して、追加・除外します。

選択した図形を取り消す場合は、取消 ボタンを押して、選択し直します。

4）「選択完了」したら・・・

左図のような対話ボックスが表示されます。

＊検出記号



＊アルファベット順
検出記号の枠内には、ランダムに並んでいますが、「アルファベット順」ボタンをクリックすると、鉄筋表はちゃんと、アルファベット順に作成されます。

＊指定順
並べたい順に検出記号をクリックして、「指定順」ボタンをクリックします。

＊作図順読込
すでに作成された鉄筋表がある場合、その鉄筋表の「鉄筋質量表（重量表）」の文字に触れることによって、それと同じ並びの順序で鉄筋表を作成することができます。
「作図順読込」ボタンをクリックした後に、「指定順」ボタンをクリックして下さい。

注意！
どの場合も、最後に「指定順」をクリックして下さい。



左図のような対話ボックスが表示されますので、「ＯＫ」ボタンをクリックします。

そして、鉄筋表の配置点（表の左上位置）をクリックします。

５）できあがり！

鉄筋質量表

種別	径	長さ	本数	単位質量	一本当り質量	質量	摘要
S 1	D13	4750	1	0.995	4.726	5	
S 2	〃	1760	1	〃	1.751	2	
S 3	〃	3500	1	〃	3.483	3	
S 4	〃	6820	1	〃	6.786	7	
S 5	〃	3980	1	〃	3.960	4	
						21	
T 1	D19	5400	1	2.25	12.150	12	(平均長)
						12	
A 1	D13	1940	1	0.995	1.930	2	
						2	
B 1	D13	5400	1	0.995	5.373	5	
						5	
G a-1	D13	5260	1	0.995	5.234	5	(1) (平均長)
G a-2	〃	5720	1	〃	5.691	6	(〃)
						11	
Z 1	D13	6210	1	0.995	6.179	6	
						6	
		合計	D19		12 kg		
		合計	D13		45 kg (1)		
		総質量			57 kg (1)		